

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの注意書きを必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。またお読みになった後も大切に保管し、必要な時には都度お読みください。誤った取扱いをして事故・故障・破損、およびケガをした場合、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上の注意

- 取付けの際はバッテリーのマイナス端子を外してから作業をしてください。
 - 幼児の手の届く場所に置かないでください。飲みこむ恐れがあります。
 - 点灯中の本製品を間近で長時間見つめないでください。目が痛くなったり、視力障害の原因となることがあります。
- ⚠
- 落としたり、ぶつかけたり、無理な力を加えたり、傷つけたりしないでください。レンズ外れや製品破損によりケガをする恐れがあります。取扱いには十分注意してください。
- 警告
- 分解や改造はしないでください。
 - 取付けの際は、水分や油分が付着しないよう十分に気を付けてください。破損や短寿命の原因となることがあります。
 - 取付け後、車両に何らかの不具合が発生した場合は直ちに本製品の使用を中止して販売店等で点検を受けてください。火災の原因となることがあります。
-
- 取付けの際は、定格(車両電圧)、口金形状、ソケットの向きを確かめて、確実に取付けてください。本製品の脱落、過熱の原因となることがあります。
- ⚠
- 取付けの際は、本製品に灯具やコードが触れていないことを確認して取付けてください。火災の原因となることがあります。
- 注意
- 配線に過度な負担をかけないでください。配線は基板に半田付けされており、取扱いによっては断線する恐れがあります。
 - LEDチップを素手で触らないでください。取付けの際は、手袋を使用してください。
 - 車両によってはエンジン始動時、電圧が高くなります。始動直後の点灯、および点灯状態でのエンジン始動は避けてください。

安全上の注意




- 点灯中や消灯直後は、バルブが高温になりますので触らないでください。ヤケドの原因となることがあります。
- 紙や布でおおったり、燃えやすい物に近づけないでください。火災の原因となります。
- 廃棄の際は分解しないでください。製品が飛散しケガの原因となることがあります。
- 水がかかる場所への取付け、および放置しないでください。

構成部品


取付け作業を始める前に、下記部品が全部揃っているかご確認ください。
欠品破損等がございましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

① ルームランプ プレートタイプ

※ご購入された製品、下記いずれか1つが入っています。



P2285W




P2286W

マルチソケット 3種



② T10タイプ




③ T10×31タイプ



④ G14タイプ


取付け方法




ルームランプ側のコネクタとマルチソケット側のコネクタを接続する。



T10タイプ



T10×31タイプ



G14タイプ

1. ルームランプのレンズを外します。取外し方法はお車の取扱説明書などをご確認ください。
2. ルームランプ球を外します。
3. 取外したルームランプ球と同口金形状のソケットとプレートタイプのルームランプを接続します。
4. 灯具に取付け、点灯確認をします。
5. 裏面の両面テープをはがし、配線がルームランプの前に出て来ないように固定します。裏面の両面テープだけでは固定が不十分な場合、市販の両面テープ等を利用して固定してください。
※LEDチップを押さないでください。
6. ルームランプのレンズを取付け、再度点灯確認を行ってください。